

# 除雪機 HG-SSG5562 走行ワイヤの張り具合の注意

重要

走行ワイヤは、強く張りすぎると切れることがあります。  
下記要領で走行ワイヤを張ってください。

必ず走行クラッチレバーを立てた状態で  
走行ワイヤを張ってください。



指で走行ワイヤを軽く押した時に  
少しへこむ位に、アジャスターを  
回して調整してください。



ご不明な点がございましたら下記までお問い合わせください。

ハイガー産業株式会社 アフターサービス課 TEL.0276-55-2275 メール support@haige.jp