

取扱説明書

改訂版③


エンジン自走式除雪機

HG-K1101Q

初めてお使いになる方、他社製品を使用し慣れている方

ご使用前に、必ず取扱説明書をお読みになり、内容を理解してからお使いください。

燃料 無鉛レギュラーガソリン



除雪作業中に問題があった場合でもその場で解決策の動画をご覧いただけるよう本体にQRコードを貼っています。



目 次

はじめに	3
安全上のご注意	3
製品を長くご愛顧いただくために	3
安全にお使いいただくために	4
除雪機に係る安全事項	4
除雪機の作業に係る安全事項	5
安全ラベル	6
各部の名称	7
主要諸元	8
梱包部品一覧	9
組立て	10
操作パネルハンドルの取付け	10
ソリの取付け	11
変速レバー、シュータデフレクタレバーの取付け	11
シュータの取付け	12
変速ロッドの取付け	13
シュータデフレクタワイヤの取付け	14
シュータ方向調整ワイヤの取付け	15
走行クラッチワイヤの取付け	16
除雪クラッチワイヤの取付け	17
旋回レバーの取付け	18
オーガハウジング高さ調整ワイヤの取付け	18
アクセサリーレバーの取付け	19
バッテリアース線の接続	19
スイッチの配線	20
各部の取扱い	21
セルスターター	21
リコイルスターター	21
雪かき棒	21
変速レバー	22
シュータデフレクタレバー	22
シュータ方向調整ハンドル	22
走行クラッチレバー	23
除雪クラッチレバー	23
旋回レバー	23
アクセサリーレバー	23
オーガハウジング高さ調整レバー	24
ソリ	24
緊急停止キー（セーフティーキー）	25
燃料コック	25
燃料ポンプ	25
チョークレバー	25
ライト / ヒートハンドル	25
運転前の点検	26
エンジンオイルの給油	26
ギヤケースの点検	26
燃料の給油	26
オーガ・プロアの点検	27
走行クラッチ・除雪クラッチの点検	27
シュータの点検	27
各部の緩みやガタツキの点検	27
各部の異音の点検	27
排気状態の点検	27
運転操作の仕方	28
エンジンのかけ方（セルの場合）	28
エンジンのかけ方（リコイルの場合）	30
エンジンの止め方	30
移動の仕方	31
除雪作業の仕方	32
除雪作業の停止	33
シュータに雪が詰まった場合	34
固い雪に除雪部が乗り上げた場合	34
湿った雪を除雪する場合	34
積雪量が多い場合	34
深い雪・重い雪の除雪時に、エンジンの回転数が落ちた場合	34
点検・整備の仕方	35
エンジンオイルの点検・交換	35
燃料の抜取り	37
点火プラグの点検・整備	37
クローラーの点検・整備	38
グリス・潤滑油の塗布	38
ベルト周りの点検	39
オーガベルトの交換	39
オーガハウジング高さ調整ワイヤの張り調整	40
変速ロッドの調整	40
走行クラッチ・除雪クラッチの張り調整	41
シュータデフレクタワイヤの張り調整	41
オーガ・プロアの点検	41
シャーピンの点検	41
ヒューズの交換	42
バッテリの点検	43
バッテリの充電	44
バッテリの交換	44
バッテリの保管	44
長期間使用しない時	44
故障かな？と思ったら	45
保証内容について	47

はじめに

このたびはエンジン除雪機をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

安全に正しくお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

誤った使い方をされますと重大な事故につながる恐れがあります。

この取扱説明書を熟読しご理解してからご使用ください。

また、各ページの警告・注意事項も飛ばさず、必ずお読みください。

安全上のご注意

※お使いになる人や他人への危害・財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

※誤った取扱をした場合に生じる危険とその程度を次の区分で説明しています。

- 表示と意味をよく理解してから、本文をお読みください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見ることができる所に、必ず保管してください。
- すべて安全に関する内容です、必ずお守りください。



警告

誤った取扱をした時に、死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの。



注意

誤った取扱をした時に、軽傷または家屋・財産などの損害に結びつくもの。



禁止

取扱においてその行為を禁止します。



指示

指示に基づく行為を強制します。

製品を長くご愛顧いただくために

取扱説明書に従った正しい取扱や定期点検、保守を行ってください。

注意事項に従わず何らかの損害・故障が発生した場合、保証の対象外となりますのでご注意ください。

安全にお使いいただくために

除雪機に係る安全事項

⚠ 警告

 禁止	<ul style="list-style-type: none">本機は、除雪をする機械です。指定された用途以外には使用しないでください。燃料の臭いがする場合、運転をしないでください。爆発の危険があります。エンジンの排気ガスには人体に有毒な成分が含まれています。特に一酸化炭素は無色無臭で非常に強い毒性があり、吸入すると死亡の恐れがあります。エンジンが熱いうちは、給油しないでください。燃料が漏れたり、こぼれたままエンジンをかけないでください。運転時、給油時、喫煙など火気を発生させないでください。換気の悪い場所ではエンジンをかけないでください。改造、分解は絶対行わないでください。安全性・信頼性が低下したり故障の原因になります。また、弊社の保証サービスは一切受けられなくなります。正しい操作を知らない人、子供、妊娠中の方には操作をさせないでください。未成年者の単独使用は禁止です。監督下で作業してください。成年者でも、操作の仕方がよく分からぬ場合は、独自の使用をしないでください。運転中に回転部及び可動部に手や足及び衣類を絶対に近づけないでください。触れると巻き込まれ重大な事故の恐れがあります。運転中は絶対シーチャやオーガハウジングを覗き込まないでください。点火源となるような機器の近くに保管しないでください。燃料蒸気へ引火する恐れがあります。デッドマンクラッチを紐などで固定しないでください。
 指示	<ul style="list-style-type: none">周囲の動植物等にも排気ガスが当たらないように注意をしてください。給油時は、付近にタバコ等の火気の無いことを確認してください。燃料は非常に引火しやすく、気化した燃料は爆発の危険があります。給油時、燃料タンクの給油限界位置を超えないようにしてください。温度上昇によって燃料が膨張し、漏れることがあります。給油は、身体に帯電した静電気を除去してから行ってください。引火の恐れがあります。給油中にこぼれた燃料はきれいに拭きとってください。燃料を拭いた布等は、火災に注意して処分してください。燃料を衣服にこぼした場合、直ちに衣服を着替えてください。衣服へ引火する危険があります。燃料タンクキャップは確実に閉めてください。運転中にこぼれると火災の恐れがあります。始動前点検を実施してください。本機をご使用になる前に、エンジンの始動、停止の仕方を覚えてください。可動部分の位置及び締付け状態、部品の破損、取付け状態、その他動作に影響を及ぼす全ての箇所に異常がないか確認してください。運転前に燃料漏れがないか点検・確認してください。エンジンを始動する時は、周囲に人や動物がいないことを確認してください。クラッチレバーを握っていない時は、オーガが回転していることを確認してください。エンジン回転中及び停止後しばらくの間はエンジンやマフラーなどが熱くなっています。触れるとやけどをすることがありますので注意してください。使用中に異常音、異常振動があった時は、直ちに使用を中止し、点検、修理を行ってください。回転しているオーガに接触すると負傷または死亡する恐れがあります。点検整備を行なう場合はエンジンを停止してください。エンジンが不意に始動すると、思わぬ事故につながる恐れがあります。点検整備はエンジンが冷えてから行ってください。エンジン本体やマフラー部のほか点火プラグの温度も高くなっていますので、やけどの恐れがあります。破損した部品交換や修理は、取扱説明書の指示に従ってください。取扱説明書に指示されていない場合は、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。修理の知識や技術のない方が修理しますと、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故・怪我の原因になることがあります。自動車で運搬する時は、燃料タンクの燃料を抜き、燃料コックを閉じてください。振動等により燃料が漏れることがあります。長期保管する場合は、燃料タンクの燃料を抜取り、火気のないところに保管してください。子供の手の届かない安全な場所に保管してください。ご使用前にこの説明書をお読みになり取扱の注意事項をよくご理解の上ご使用ください。

安全にお使いいただくために

⚠ 注意

 禁止	<ul style="list-style-type: none">古い燃料は使用しないでください。安全保護装置であるガード及びカバーを取外して運転をしないでください。
 指示	<ul style="list-style-type: none">燃料は無鉛レギュラーガソリンを使用してください。定期的にエンジンオイルを交換してください。給油中、燃料タンク内に雪や水が入らないように注意してください。使用中に異常音、異常振動があった時は、直ちに使用を中止し、点検、修理を行ってください。シートカバーなどは機械が十分冷めてからかけてください。部品交換は、純正部品を使用してください。定期点検整備を行ってください。

除雪機の作業に係る安全事項

⚠ 警告

 禁止	<ul style="list-style-type: none">身体の調子が悪い時や、判断力に影響するような酒類、薬物を服用している時は、使用しないでください。夜間、悪天候時、霧の発生時など、視界が良くない時は使用しないでください。運転中に高圧コードや点火プラグキヤップに触れないでください。感電する恐れがあります。ご使用時は、使用者から 15m 内は危険です。人やペットが入らないようにしてください。運転区域には、全ての人、幼児、子供、ペット等を入れないでください。人にシーダーやシーダーデフレクタを向けないでください。また、除雪機の前方に人を入れないでください。足元が滑りやすい、転倒しやすい場所では使用しないでください。砂利道は石が飛び出すなど危険です。除雪しないでください。雪の中に石が混入していると遠くまで飛ぶ事があるので十分注意してください。オーガやシーダーに顔や手足、衣服などを近づけないでください。傾斜面を横切って除雪しないでください。坂道での除雪や停車はしないでください。燃料タンク内に燃料を入れたまま運搬、保管しないでください。可動部分に絡まるような衣服、装飾品、タオルなどは着用しないでください。エンジンがかかっている状態で本機から離れないでください。走るような操作はしないでください。滑りやすい表面上では、高速で除雪機を運転しないでください。
 指示	<ul style="list-style-type: none">雪が降る前に運転区域内の木片、缶、ホース、線材、ナワ及びその他の異物等をすべて除去してください。ハンドルをしっかりと握り、正しい姿勢で作業をしてください。運転中は、排気ガスに十分注意してください。建物、自動車及び破損の恐れがある建造物の周囲で除雪をする時は、それらの方向に排出された雪が当たらないようシーダーの方向、シーダーデフレクタの角度を調整して運転をしてください。停止中でも、オーガに触れないでください。怪我をする恐れがあります。適切な時期に休憩をとってください。万一に備え、救急箱、タオル、外部連絡用電話を用意してください。本機から離れる時は、必ずエンジンを停止してください。移動する時は、オーガの回転を止めてください。危険を感じたり、予測される場合も、必ずエンジンをすぐに停止してください。除雪部が異物に突き当たったり、巻きついた場合には、速やかにエンジンを停止し、回転部が完全に停止してから異物を除去し、除雪機が損傷していないかを調べてください。損傷があった場合には、完全に補修した後でなければ除雪機を再始動しないでください。オーガハウジングやシーダーなどに詰まった雪を取除く時は、エンジンを停止し、誤ってエンジンがかからないようにしたうえで、回転が完全に止まった後に、雪かき棒を使って取除いてください。滑りにくい靴、手袋、保護メガネ、保護帽などの作業に適した服装を心掛けてください。坂道の走行には注意してください。後方へ走行する時は、足元及び背後の障害物に十分注意し、転倒したり障害物に挟まれないように運転してください。除雪時は操作に集中し、特にバック時は、滑らないよう足元にご注意ください。除雪機を輸送したり、使用しない時、停止する時は、オーガハウジングを接地させてください。



安全ラベル

※写真は別機種ですが、同等品です。

本機の本体に下記の安全に関するシールが貼付けられています。


ご使用前にご確認ください。

なお、シール内容・位置は製品改良など 条件により予告なく変更になる場合があります。ご了承ください。



各部の名称

※写真は別機種ですが、同等品です。



主要諸元


モデル名	HG-K1101Q
除雪幅	700mm
除雪高	500mm
プロワ周速	22m/s
投雪方向	190°
変速機	前進6速、後進2速
エンジン型式	Loncin LC185FDS 寒冷地仕様
馬力	11.0PS
総排気量	375cm ³
始動方法	リコイルスターター／セルスターター
シーダ操作	手動ハンドル（操作パネル）
操作ハンドル	片手、操作時連動レバー
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン
駆動タイヤ	クローラー
燃料タンク容量	5.5L
エンジンオイル	SAE 5W-30
エンジンオイル容量	1.1L
重量	125kg
サイズ	L1400 × W700 × H1080mm

◎ハイガー産業は、顧客満足度100%を目指し、日々製品（部品やカラーも含め）の改良を行っています。


そのため、予告なく仕様を変更する場合があります。

また、取扱説明書に最新情報が反映されない場合があります。ぜひご理解・ご了承ください。

【最大除雪能力】



【最大投雪距離】



梱包部品一覧

※写真は別機種ですが、同等品です。

1. ユニットとすべてのアクセサリを慎重に箱から取り出し、すべてが完全であることを確認してください。
2. 製品を注意深く点検し、輸送中の損傷がないことを確認してください。万が一損傷が見受けられた場合は、運送会社に1週間以内に連絡をしてください。
3. 梱包材を慎重に検査し、使用する前に廃棄しないでください。
不足している場合は、お手数ですがハイガー産業株式会社までご連絡ください。



不足しているものがある場合は、不足している部品を入手するまで使用しないでください。

A. 本体	B. 操作パネルハンドル	C. 変速レバー
E. シュータ	F. 変速ロッド	G. シュータ方向調整ハンドル
H. シャーピン・スナップピンセット、割りピン★ H-1 シャーピン H-2 スナップピン H-3 割りピン	I. ソリ	J. プラグレンチ
 H-1 シャーピン H-2 スナップピン H-3 割りピン		
K. 緊急停止キー (セーフティーキー)	L. 工具★★	
	 L-1 L-2 L-3	

※製造時期により仕様変更になる場合や部品が本体に取付済みの場合があります。

★サービス品です。予告なく終了する場合があります。

★★付属の工具は、簡易的なものです。

市販のペンチ、プライヤー、スパナ等をご用意いただくと作業効率が良くなります。

組立て

⚠ 警告

- ・エンジンスイッチを「OFF」にし、作業を行ってください。
- ・作業中にエンジンを始動するようなことは絶対にやめてください。また周囲に子供や動物が近づかないよう配慮をお願いします。
- ・組立後は、すべての部品が確実に取付いていることを確認してください。

⚠ 注意

作業には工具を使用します。必ず用途やサイズの合ったものを使用し、自身や周囲の確認をしながら安全に作業を行ってください。

この QR コードを読み取ることで、「組立て」を動画でご覧いただくことができます。

★付属の工具は、簡易的なものです。
市販のペンチ、プライヤー、スパナ等をご用意いただ
くと作業効率が良くなります。


操作パネルハンドルの取付け

ハンドルを 4 本のボルトで中ハンドルに取付けます。


1 予め中ハンドルの取付位置にセットしている左右 2 カ所ずつのノブナット、ボルト、ワッシャを一旦取外します。



3 外側からワッシャを通して、ノブナットをしっかりと締付けます。



2 操作パネルハンドルの取付穴と中ハンドルの取付穴を合わせ、内側からボルトを通します。



組立て

ソリの取付け

ソリをオーガハウジングに取付けます。

- 1 ソリに付いている取付ボルトを一旦取り外し、取付ボルトをオーガの内側から通します。
その際、オーガの位置によっては取付穴にボルトを通しにくい場合がありますが、オーガを固定しているシャーピンを取外すことで、フリーに回転し、取付穴にボルトを通すことができます。



スナップピンを引抜いてシャーピンを抜取ります。

- 2 ソリを挟んで、ワッシャ、ナットを13mmのスパンナでしっかりと締めます。
留める位置の標準は、中央です。



変速レバー、シュータデフレクターレバーの取付け

操作パネル上にレバーを取り付けます。

- 1 変速レバーの凸ネジ部を操作パネル上の凹ネジ部にねじ込みます。



- 2 シュータデフレクターレバーの凹ネジ部を操作パネル上の凸ネジ部にねじ込みます。



組立て

- 3** シュータ方向調整ハンドルの取付キャップナットを一旦取外します。



- 4** シュータ方向調整ハンドルを凸ネジ部にはめ、キャップナットを 13mm のスパナで締付けます。




- 5** 取付け完了です。




シュータの取付け

シュータを本体に取付けます。

- 1** 本体シュータ取付部の押さえ金具 3カ所のナットを 10mm のスパナで取外し、押さえ金具も取外します。



- 2** シュータを本体シュータ取付部に載せ、歯車がギヤにかみ合うようにセットします。




組立て

- 3** 押さえ金具 3カ所を取付け、ナットを締付けます。この時、締付けしすぎるとシーティングがスムーズに動きません。手でシーティングを回し確認しながら締付け調整します。



- 4** 【本体側への取付】本体下側のアームを下にさげ、変速ロッドの①にスプリングを通し、本体下側のアームの取付穴に入れ、裏からワッシャを通して、割りピンで固定します。



変速ロッドの取付け

変速ロッドを本体に取付けます。

- 1** 変速ロッドの両先端は、下記写真のようになっています。

写真①側を本体に取付けます。

写真②側はハンドル側に取付けます。

②レバー側



①本体側




- 2** 変速ロッドの両端に予め留められている割りピンを抜きます。割りピンを抜く際、ワッシャ、スプリングが外れやすいため、紛失しないよう注意してください。

- 3** 変速レバーを後進 2速「R2」の位置に合わせます。



- 5** 【ハンドル側への取付】変速ロッドの②を本体上部レバー側アーム取付穴に左側から入れ、右側からワッシャを通して、割りピンで固定します。



- 6** 変速レバーを操作し、前進 6速、後進 2速の変速ができる事を確認します。


- 7** 変速ロッドの調整は、P.40 の「変速ロッドの調整」を参照ください。

組立て


シュータデフレクタワイヤの取付け

シュータデフレクタワイヤをシュータに取付けます。


- 1** 操作パネルのシュータデフレクタレバーを前方に押します。(シュータが下に向く位置)




- 2** 操作パネルの下から出ているシュータデフレクタワイヤを写真のよう燃料タンクとマフラーの間に通し、シュータ側に持ってきます。





- 3** シュータデフレクタワイヤのワイヤ部分をシュータの固定ガイドにはめ込みます。




- 4** ネジ部分を上にスライドさせ、ナットを軽く留めます。



- 5** シュータデフレクタの割りピン、ワッシャを一旦取り外し、ワイヤの先端を通します。




- 6** ワッシャを通り、割りピンで固定します。




組立て

- 7 写真のようにシユータデフレクタを下向きにした状態で、10mmのスパナで締付けます。



- 8 シュータデフレクタレバーを操作し、シュータの角度が変わるか確認します。




- 9 シュータデフレクタの角度が変わらない場合は、ワイヤの調整が必要になります。P.41 の「シュータデフレクタワイヤの張り調整」を参照ください。

シュータ方向調整ワイヤの取付け

シュータ方向調整ワイヤをシュータに取付けます。

- 1 シュータ側から出ているワイヤを操作パネル下の取付穴に挿込み、プライヤーでしっかりと固定します。



- 2 シュータ側のワイヤもプライヤーでしっかりと固定します。





- 3 最後に、シュータ方向調整ハンドルを回し、シユータが回転することを確認します。

組立て

走行クラッチワイヤの取付け

走行クラッチワイヤをハンドルに取付けます



- 1** 本体右下から出ている走行クラッチワイヤの先端を一旦取外します。



- 2** 走行クラッチレバーを倒し、先端のフックを穴に挿込みます。写真のように先端のフックを回転させるとスムーズに穴に入れます。



- 3** 先端のフックが穴に確実に入ったら写真のようにネジ部分を下に落とし、下側のアジャスタと接続します。





- 4** 走行クラッチワイヤの調整は、P.41 の「走行クラッチ・除雪クラッチの張り調整」を参照ください。

組立て

除雪クラッチワイヤの取付け

除雪クラッチワイヤをハンドルに取付けます。


- 1** 本体左下から出ている除雪クラッチワイヤの先端を一旦取外します。



- 2** 除雪クラッチレバーを倒し、先端のフックを穴に挿込みます。写真のように先端のフックを回転させるとスムーズに穴に入れます。



- 3** 先端が穴に確実に入ったら写真のようにネジ部分を下に落とし、一旦取外した下側のアジャスタと接続します。



- 4** 除雪クラッチワイヤの調整は、P.41 の「走行クラッチ・除雪クラッチの張り調整」を参照ください。

組立て

旋回レバーの取付け

旋回レバーを左右のハンドルに取付けます。

1 旋回レバーのネジを一旦取外します。

この時、中のナットが穴からはずれやすくなっていますのでご注意ください。



2 中のナットがずれていたら直し、ハンドルの取付穴にネジを挿込み、ドライバーで締付けます。





オーガハウジング高さ調整ワイヤの取付け

オーガハウジング高さ調整ワイヤをロッドに取付けます。

1 赤いレバーから出ているオーガハウジング高さ調整ワイヤを、ロッド下のフックに引っかけます。



2 ワイヤを上に持上げステーに通し、10mmのスパナでナット締付けます。



組立て

アクセルレバーの取付け

操作パネル横のステーにアクセルボックスを取付けます。

- 1 取付ステーのボルトを一旦取外します。



- 2 アクセルボックスを取り付け 10mm のスパナでボルトを締付けます。



バッテリアース線の接続

バッテリアース線を本体に接続します。

- 1 エンジンキーを抜きます。



- 2 ○部分のボルトを 10mm のスパナで取外します。



- 3 バッテリアース線端子をボルトに通して、ボルトを 10mm のスパナで締付けます。



組立て

スイッチの配線

ハンドルの操作パネルから出ているコードとエンジンスイッチから出ているコードを繋ぎます。

- 1 エンジンキーが抜けていることを確認します。



- 2 ハンドルの操作パネルから出ているコード(赤・黄色線)と、本体側から出ているコード(赤い線)を接続します。
次に、黒いコードは黒いコードと接続します。



- 3 コネクタの接続は、ロック機構がある面を合わせ、確実にロックするまで挿込みます。

△注意

接続する際、ピンが曲がらないように注意してください。





各部の取扱い

このQRコードを読み取ることで、
「各部の取扱い」を
動画でご覧いただくことができます。

セルスターター

セルスターターでエンジンを始動することができます。



停止

エンジンを停止する位置です。
※キーの抜取り、挿込みができます。

運転

エンジン運転中の位置です。
スマートライトが点灯します。
※キーの抜取りはできません。

始動

エンジンをかける際は、この位置にします。
セルスターターモーターが回り、キーから手を放すと自動的に「運転」の位置に戻ります。

！注意

- セルスターターモーターを連続で5秒以上回転させないでください。バッテリ上がりの原因になります。
- エンジンが停止した状態で、長時間「運転」位置で放置しないでください。バッテリ上がりの原因になります。

リコイルスター

リコイルスターでもエンジンを始動することができます。

- 1 セルスターターを「運転」の位置まで回します。
(P.30 参照)

- 2 リコイルスターを少し重くなるまでゆっくり引き、そこから真っすぐ引張ります。エンジンがかかるまで、数回繰返します。

！注意

- リコイルスターのロープを最後まで引出さないでください。
- 一度に6回以上は引張らないでください。
- 引いたリコイルスターは途中で放さずに、ゆっくり戻してください。
- 運転中はリコイルスターのハンドルに手を触れないでください。

雪かき棒

オーガやシュータに詰まった雪や付着した雪を取除く時に使用します。



！警告

回転部に詰まった雪や付着した雪を取除く時は、エンジンスイッチを切り、各部が完全に停止してから行ってください。

各部の取扱い

変速レバー

前進（6速）、後進（2速）の切替えができます。



レバーをF側

前進スピードは6段階で、数字が大きくなるほどスピードが上がります。

レバーをR側

後進スピードは2段階で、数字が大きくなるほどスピードが上がります。

⚠ 注意

- ・変速レバーの操作は、走行クラッチレバー、除雪クラッチレバーを放してから行ってください。
- ・走行クラッチレバーや除雪クラッチレバーを握ったまま、変速レバーを操作すると、変速輪クッションの破損の原因になります。

シュータデフレクタレバー

投雪角度を調整します。



レバーを奥

シュータデフレクタは下向きになり、投雪距離が短くなります。

レバーを手前

シュータデフレクタは上向きになり、投雪距離が長くなります。

シュータ方向調整ハンドル

ハンドルを回すことで、投雪方向を190°の範囲で調整することができます。



⚠ 注意

シュータに雪が詰まった状態で、シュータ方向調整ハンドルの操作を行わないでください。破損の原因になります。

各部の取扱い

走行クラッチレバー

除雪機を走行させる時に走行クラッチレバー（デッドマンクラッチ機構）を握ります。



レバーを握る

除雪機が走行します。

レバーを放す

除雪機が停止します。

除雪クラッチレバー

オーガを回転させる時に除雪クラッチレバー（デッドマンクラッチ機構）を握ります。



レバーを握る

オーガが回転します。

※レバーを握りながら走行クラッチレバーを握るとロックされます。走行クラッチレバーを放すと解除されます。

レバーを放す


オーガが停止します。

⚠ 注意

走行クラッチレバー、除雪クラッチレバーを握ったまま、変速レバーの操作は絶対に行わないでください。変速輪クッショングの破損の原因になります。

旋回レバー

走行中に握ると除雪機が旋回します。



右旋回レバーを握る


右へ旋回します。

左旋回レバーを握る

左へ旋回します。

アクセルレバー

運転中に操作するとエンジンの回転数が変わります。本体側のレバーと連動しています。



レバーを「かめ」側

エンジンの回転数が下がります。

レバーを「うさぎ」側


エンジンの回転数が上がります。

各部の取扱い

オーガーハウジング高さ調整レバー

レバー操作で、オーガーハウジングの高さを調整することができます。

雪の深さに合わせて高さを調節することで、効率の良い除雪が可能です。また、移動時は一番高くすると簡単に移動することができます。



レバーを握る

レバーを握りながらハンドルを押し下げることで、オーガーハウジングが上がります。

そのままレバーを放すとロックされ、オーガーハウジングが上がった状態を保持します。

もう一度レバーを握る

もう一度レバーを握るとロックが解除され、オーガーハウジングが元の位置に戻ります。

ソリ

ソリは、高さを調整することで路面状況にあった除雪ができます。

1 オーガーハウジング高さ調整レバーでハウジングを最大に上げた位置にします。

2 ソリのボルトを緩め、最適な高さに調整します。



	オーガハウジング下端と路面の隙間
砂利などが多い路面	広くする
普通路	5mm程度
圧雪路	狭くする

⚠ 注意

オーガハウジング下端と路面の隙間を狭くし過ぎると、オーガの摩耗が早くなったり路面を傷付けたりすることがあります。

また、オーガの回転が路面に伝わり、除雪機が前に進むことがあります。

各部の取扱い

緊急停止キー（セーフティーキー）

緊急時には「緊急停止キー（セーフティーキー）」を抜くことでエンジンを停止させることができます。「緊急停止キー（セーフティーキー）」を操縦者のベルトなどに紐で繋いでおくと、万が一の転倒などの際にキーが抜け、エンジンを停止させます。（P.29 参照）



燃料コック

コックを横にするとエンジンに燃料が供給されます。



燃料ポンプ

燃料ポンプを2～3回軽く抵抗を感じる程度まで押すことで、燃料をキャブレターに行きわたらせます。
(初回のみ)

⚠ 注意

押しすぎるとエンジンが始動しません。



チョークレバー

エンジンが冷えている時は、チョークマーク「」に合わせます。



⚠ 注意

エンジン始動後は、チョークマーク「」に戻してください。

ライト / ヒートハンドル

左のスイッチを押すとライトが点灯します。もう一度押すと消灯します。

右のスイッチを押すとハンドルが暖かくなります。



⚠ 注意

エンジンが停止した状態で、セルスターターを「運転」位置にし、ライト、ヒートハンドルのスイッチをON状態にしないでください。バッテリ上がりの原因になります。

運転前の点検

⚠ 警告

禁止	<ul style="list-style-type: none">エンジンが熱いうちは、給油しないでください。燃料が漏れたり、こぼれたままエンジンをかけないでください。運転時、給油時、喫煙など火気を発生させないでください。ハイオクガソリンは使用しないでください。
指示	<ul style="list-style-type: none">燃料を補給する時は必ずエンジンを停止して、屋外の換気の良い場所で行ってください。燃料をこぼさないように注意してください。所定のレベルを超えて補給しないでください。燃料がこぼれた場合は、直ちに拭取ってください。燃料は、無鉛レギュラーガソリンを使用してください。燃料キャップは確実に締めてください。長期保管する場合は、燃料タンクの燃料を抜取り、火気のない所に保管してください。給油中、燃料タンク内に雪や水が入らないように注意してください。

エンジンオイルの給油

工場出荷時、エンジンオイルは入っていません。

下記要領で給油してください。

1 エンジンオイルを準備します。

推奨オイル	SAE 5W-30
オイル容量	1.1L

2 本体を水平な場所に移動させます。

3 オイル給油キャップを取り外し、オイルゲージを布などで拭取ります。

4 エンジンオイルを給油します。


⚠ 警告

エンジンテストを行っているため、多少オイルが残っている場合があります。オイルゲージを確認しながら少しづつ給油してください。


5 オイル給油キャップを取り付け一旦締付け、再度取外します。



6 オイルがオイルゲージのオイル量範囲(中央)まであるか点検します。



7 オイル量は、上部オイル給油キャップに付いているオイルゲージでも確認できます。



8 確認後、オイル給油キャップを確実に閉めてください。

9 使用2回目以降、運転前に必ずエンジンオイル量や汚れを点検してください。

ギヤケースの点検

ギヤケースにはグリスが入っています。20時間毎にグリスを入れてください。(P.38参照)

※グリスは市販のリチウムグリスをお使いください。

燃料の給油

工場出荷時、燃料は入っていません。

下記要領で給油してください。

1 燃料を準備します。

使用燃料	無鉛レギュラーガソリン
燃料タンク	5.5L

運転前の点検

- 2 燃料給油キャップを開け、満タンレベルゲージ上限（赤い目印）を超えないように給油します。



- 3 給油後、給油キャップを確実に閉めてください。

オーガ・ブロアの点検


凍結や曲がり・変形・欠け・異物がはさまっていないかを点検します。

また、シャーピンが折れていないかを点検します。



走行クラッチ・除雪クラッチの点検

エンジン始動後、走行クラッチ（デッドマンクラッチ機構）と除雪クラッチ（デッドマンクラッチ機構）を操作し、「走行」「回転」「停止」するか点検します。



シユータの点検

シユータデフレクタレバーとシユータ方向調整レバーを操作し、不具合がないか点検します。



各部の緩みやガタツキの点検

各部の緩みやガタツキがないか点検します。
ボルト、ナット等の緩みであれば締付けます。
不具合の箇所が分からぬ場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。

警告

不具合があったまま使用しないでください。
重大な事故に繋がります。

各部の異音の点検

エンジン始動後、エンジン、その他の部位から異音がないか点検します。異常がある場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。

警告

異常を感じたまま使用しないでください。
重大な事故に繋がります。

排気状態の点検

エンジン始動後、排気に異常がないか点検します。異常がある場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。

警告

異常を感じたまま使用しないでください。
重大な事故に繋がります。


運転操作の仕方

⚠ 警告

- ・燃料の臭いがする場合、運転しないでください。爆発の危険があります。
- ・エンジンの排気ガスには人体に有毒な成分が含まれています。特に一酸化炭素は無色無臭で非常に強い毒性があり、吸入すると死亡の恐れがあります。
- ・燃料が漏れたり、こぼれたままエンジンをかけないでください。
- ・運転時、給油時、喫煙など火気を発生させないでください。
- ・換気の悪い場所ではエンジンをかけないでください。
- ・エンジン回転中及び停止後しばらくの間はエンジンやマフラーなどが熱くなっています。
- ・触るとやけどをすることがありますので注意してください。
- ・運転中に回転部及び可動部に手や足及び衣類を絶対に近づけないでください。触ると巻込まれ重大な事故の恐れがあります。
- ・周囲の動植物等にも排気ガスが当たらないように注意をしてください。

この QR コードを読み取ることで、「運転操作の仕方」を動画でご覧いただくことができます。


エンジンのかけ方(セルの場合)



⚠ 注意

エンジンをかける際は、走行クラッチレバーや除雪クラッチレバーや握らないでください。

- 1 変速レバーを「F1」にします。



- 2 アクセルレバーを「かめ」と「うさぎ」マーク中央にします。
ハンドル右横のアクセルレバーと連動しています。



- 3 燃料コックを横向き「ON」にします。



運転操作の仕方

- 4 チョークレバーをチョークマーク↑にします。




- 5 燃料ポンプを2~3回軽く抵抗を感じる程度まで押します。(初回のみ)

⚠ 注意

押しすぎるとエンジンが始動しません。



- 6 緊急停止キー(セーフティーキー)を奥まで挿込みます。



⚠ 注意


緊急停止キー(セーフティーキー)は、奥まで確実に挿入してください。
確実に挿入されていないとエンジンは始動しません。

ワンポイント

緊急停止キー(セーフティーキー)の穴に紐を取付け、除雪作業の邪魔にならない長さでベルト等に結び付けます。万が一の転倒などの際に、緊急停止キー(セーフティーキー)が抜け、エンジンを停止させます。



- 7 セルスターターを「始動」の位置まで回すとエンジンが始動します。始動したらキーから手を放すと自動的に「運転」の位置に戻ります。



- 8 エンジン始動後、異常がなければチョークレバーをチョークマーク↑に戻します。



⚠ 注意


エンジン始動後は、チョークレバーを必ずチョークマーク↑に戻してください。

運転操作の仕方


エンジンのかけ方(リコイルの場合)

「エンジンのかけ方(セルの場合)」の手順1~6まで同じです。

- 1 セルスタートーを「運転」の位置まで回します。



- 2 リコイルスターターを少し重くなるまでゆっくり引き、そこから真っすぐ引張ります。エンジンがかかるまで、数回繰返します。



! 注意

- ・リコイルスターターロープを最後まで引出さないでください。
- ・一度に6回以上は引張らないでください。
- ・引いたリコイルスターターは途中で放さずに、ゆっくり戻してください。
- ・運転中はリコイルスターターハンドルに手を触れないでください。また、除雪クラッチレバーを握りながら、引っ張らないでください。

- 3 エンジン始動後、異常がなければチョークレバーをチョークマーク|||に戻します。



! 注意


エンジン始動後は、チョークレバーを必ずチョークマーク|||に戻してください。

エンジンの止め方

- 1 走行クラッチレバー、除雪クラッチレバーを放し、変速レバーを「F1」にします。




- 2 セルスタートーを「停止」の位置まで回します。



運転操作の仕方

- 3** 又は、緊急停止キー（セーフティーキー）を抜きます。



- 4** 燃料コックを縦向き「OFF」にします。



⚠ 注意



除雪機は、水平な場所に駐車してください。

移動の仕方

- 1** P.28 を参照にエンジンを始動します。

- 2** 除雪クラッチレバーは握りません。

- 3** オガーハウジング高さ調整レバーでハウジングを最大に上げた位置にします。



- 4** 走行クラッチレバーをゆっくり握ります。



- 5** 変速レバーを「F1」から徐々に最適な速度の位置にします。



⚠ 注意

- ・変速レバーの操作は、走行クラッチレバーを放してから行ってください。
- ・走行クラッチレバーを握ったまま、変速レバーを操作すると、変速輪クッショーンの破損の原因になります。

運転操作の仕方

⚠️ 警告

- ・シーダーを人や自動車、建物に向けないでください。
- ・オーガに異物が巻付いた時は、エンジンをすぐに停止し、異物を取り除いてください。
- ・除雪機に破損がないか確認し、破損が確認された場合は完全に修理してからご使用ください。

適した雪質

本機のラバーオーガはゴム製のため、固まつた雪や重たい雪の除雪には向きません。また、湿った雪の場合は、シーダーに雪が詰まりやすくなります。

新雪	締まつた雪	固まつた雪	溶けかけの雪
○	○	○	△

除雪作業の仕方

- 1 オーガハウジング高さ調整レバーでハウジングを最適な高さに調整します。(P.24 参照)
- 2 シーダー方向調整ハンドルを操作し、投雪方向を調整します。(P.22 参照)
- 3 シーダーデフレクターレバーを操作し、投雪距離を調整します。(P.22 参照)
- 4 エンジンを始動します。
- 5 アクセルレバーでエンジンの回転数を上げます。(P.23 参照)
- 6 除雪クラッチレバーをゆっくり握るとオーガが回転します。



- 7 変速レバーが「F1」にあることを確認し、走行クラッチレバーをゆっくり握ります。この時、除雪クラッチレバーはロックされオーガが回りながら走行します。走行クラッチレバーを放すと除雪クラッチレバーも解除され、オーガの回転も止まります。



- 8 変速レバーで速度を変える場合は、走行クラッチレバー、除雪クラッチレバーから手を放してから操作します。前進(6速)、後進(2速)のすべてを切替え、走行するか確認します。走行しない場合は、変速ロッドの調整が必要となります。(P.40 参照)



- 9 変速レバーを「F1」から雪質や雪の深さに適した速度にします。レバーはゆっくり操作してください。



⚠️ 警告



除雪クラッチレバー(デッドマンクラッチ機構)、除雪クラッチレバー(デッドマンクラッチ機構)を紐やクランプ等で固定することは絶対にお止めください。
重大な事故に繋がります。

運転操作の仕方

⚠ 注意

- ・変速レバーの操作は、走行クラッチレバー、除雪クラッチレバーを放してから行ってください。
- ・走行クラッチレバーを握ったまま、変速レバーを操作すると、変速輪クッションの破損の原因になります。

💡 ワンポイント

除雪作業は低速側で行うのがコツです。
走行速度が速すぎると、オーガハウジングに雪がいっぱいになり、投雪が間に合わず雪が詰まってしまいます。

除雪作業の停止

⚠ 注意

- ・除雪機は、水平な場所に駐車してください。
- ・作業終了後、除雪機に破損がないか確認し、破損が確認された場合は完全に修理してください。

- 1** 走行クラッチレバー、除雪クラッチレバーから手を放します。走行とオーガの回転が停止します。




- 2** 変速レバーを「F1」にします。

- 3** 除雪クラッチレバーを握り、オーガを空転させ、オーガに付着した雪を取り除きます。



- 4** 除雪クラッチレバーから手を放し、オーガの回転を停止させます。

- 5** セルスタートーを「停止」の位置まで回します。



- 6** 燃料コックを縦向き「OFF」にします。



- 7** オーガハウジング高さ調整レバーでハウジングを下げ、地面に接地させます。(P.24 参照)



⚠ 注意

- ・本体に付着した雪は取除いてください。
- ・除雪作業終了後は、雨ざらしにしないでください。
- ・プロア部分に雪が付着したまま保管しますと、凍結してベルトの伸びや破損に繋がります。
- ・ワイヤ部分に雪が付着したまま保管するとワイヤの伸びや破損に繋がります。
- ・屋外に保管しないでください。
凍結、劣化により故障や本機の寿命を短くする恐れがあります。

運転操作の仕方

シーダに雪が詰まった場合

⚠️ 警告

- ・シーダに詰まった雪を除去する時は、エンジンを停止し、オーガの回転が止まってから、雪かき棒で雪を取除いてください。
- ・エンジンが回っている時は、シーダに手を絶対に入れないでください。怪我をする恐れがあります。

1 エンジンを停止させ、オーガの回転が完全に停止したことを確認します。

2 シーダ内に詰まった雪を雪かき棒で取除きます。
※詰まつたまま使用すると、ベルトが伸びたり切れたりする可能性があります。

固い雪に除雪部が乗り上げた場合

前・後進を繰返すことで、平らに除雪できます。

湿った雪を除雪する場合

湿った雪の場合は、シーダに雪が詰まりやすくなります。

積雪量が多い場合

積雪量が多く、オーガハウジングよりも雪の高さが高い場合は、段階的に除雪を行います。

オーガハウジングを少し上げたり、ソリの高さ調整をします。

また、雪壁の切削量が大きい場合は、シャーピンが折れることがあるので、進入速度には注意が必要です。

深い雪・重い雪の除雪時に、エンジンの回転数が落ちた場合

1 エンジン回転が回復するまで、走行クラッチレバーを放します。

⚠️ 警告

- ・変速レバーの操作は、走行クラッチレバー、除雪クラッチレバーを放してから行ってください。
- ・走行クラッチレバー、除雪クラッチレバーを握ったまま、変速レバーを操作すると、変速輪クッションの破損の原因になります。

2 オーガハウジング内の雪がなくなり、エンジン回転が回復したら、走行クラッチレバーを握り前進します。


💡 ワンポイント

除雪作業は、普通に歩く速度より「ゆっくり」行うのがコツです。


走行速度が速すぎると、雪がいっぱいになり、投雪が間に合わず雪が詰まってしまいます。

①詰まりそうになったら一旦後進し、また前進させます。これを繰り返すことで、雪を詰めさせずに除雪することができます。

②本機は水平に置いた時にオーガが接地する構造になっています。そのため、オーガの回転が除雪移動の補助となることも可能ですが。コツとしては、1~2cm程度前に傾け、路面にオーガを押し当てながら除雪作業をします。




③雪幅を狭くすると、除雪しやすくなります。



点検・整備の仕方

いつまでも安全にお使いいただくために定期点検を行ってください。



点検時期の目安


対象部品	点検項目	運転前の点検	初回の 1 カ月後又は 20 時間運転後	3 カ月毎又は 50 時間運転毎	6 カ月毎又は 100 時間運転毎	1 年毎又は 300 時間運転毎
燃料	ガソリン量、漏れ	●				
エンジンオイル	オイル量	●				
	交換		●	●		
点火プラグ	清掃				●	
	交換					●

! 警告

- 安全を確保し作業を行ってください。
- 作業中にエンジンを始動するようなことは絶対にやめてください。また周囲に子供や動物が近づかないよう配慮をお願いします。
- エンジン回転中及び停止後しばらくの間はエンジンやマフラーなどが熱くなっています。触るとやけどをすることがありますので注意してください。

! 注意

- 作業には工具を使用することがあります。必ず用途やサイズの合ったものを使用し自身や周囲の確認をしながら安全に作業を行ってください。
- メンテナンス終了後は汚れが付着しない場所かカバーなどをかぶせて保管してください。



エンジンオイルの点検・交換

【エンジンオイルの交換】

初回 20 時間、以降 50 時間毎にエンジンが冷えた状態で行ってください。

■エンジンオイル交換の手順

- 廃油受け、枕木や当て紙等を準備します。


- 本機をバッテリ側に傾けます。本体下に枕木等を挟み込むとオイルが流れやすくなります。

- オイル給油キャップを緩め、ドレンボルトを外してオイルを抜きます。




点検・整備の仕方

- 4** 13mm のスパナでドレン奥を固定しながら、ボルトを 10mm のスパナで反時計回りに回し緩めます。




- 5** 浸み込みにくい厚紙やファイルなどをあてがい、廃油受けに流入むと本体を汚しません。



- 6** 排出が終わりましたら、ドレンボルトを確実に締めます。

- 7** 市販のオイルチェンジャーで抜くこともできます。
※操作方法は、オイルチェンジャーの取扱説明書に従ってください。



- 8** 市販のオイルジョッキを用意します。



- 9** 新しいエンジンオイルをレベルゲージの中央までゆっくり少しづつ入れます。



- 10** オイルがオイルゲージのオイル量範囲(中央)まであるか点検します。



上部オイル給油口ゲージの場合も中央まで



推奨オイル	SAE 5W-30
オイル容量	1.1L

- 11** 給油後は、オイル給油キャップを確実に締めてください。

点検・整備の仕方

燃料の抜取り

- 1 燃料タンクのキャップとストレーナ(こし網)を取り外し、燃料を手動のポンプ等で抜きます。



- 2 燃料コックを縦「OFF」にします。



- 3 燃料を受ける容器を用意します。

- 4 ○部分のボルトを緩めることでキャブレターの燃料を抜くことができます。



- 5 燃料を抜き終わったら、緩めたボルトは、必ずしっかりと締めてください。

- 6 手順 3～5を行わずにエンジンをかけ、ガス欠にする方法もあります。その際は、燃料キャップを締めてください。


点火プラグの点検・整備

点火プラグを取り外し、電極の点検・清掃を行います。
※エンジンが冷えている状態で行ってください。

■使用工具：プラグレンチ（付属）、ワイヤブラシ

■点検・清掃の仕方


- 1 金属の点火プラグキャップを持って引抜きます。
※コードを持って引抜かないでください。



- 2 点火プラグをプラグレンチで取外します。（反時計回り）



- 3 点火プラグをワイヤブラシで清掃します。



交換時期	250 時間運転毎
適応 点火プラグ	BPR5ES(NGK)

- 4 取外しと反対の手順で取付けます。

点検・整備の仕方



⚠️ 警告

回転部分の点検は、絶対にエンジンがかからないことを確認してから行ってください。また、軍手などの絡まりやすいものの着用は絶対避けてください。

クローラーの点検・整備

クローラーの張り・傷・摩耗を点検します。

- 1 本機の後部下に枕木等を敷き浮かせます。
- 2 旋回レバーを握ると、クローラーを手で回すことができ、傷や摩耗の確認が容易になります。
- 3 張りを調整する場合は、アジャストボルトを緩めることで行えます。



⚠️ 注意


- クローラーは、張った状態で保管しますと亀裂があります。長期間使用しない時は、必ずクローラーの張りを緩めてください。
- クローラーは、凍結していると張りの調整ができません。凍結している場合は、調整をしないでください。

グリス・潤滑油の塗布

本機の使用後は回転部分・擢動部を清掃し、グリスを塗布します。可動部分は、潤滑油を塗布します。

※グリスは市販のリチウムグリスをお使いください。

- 1 グリス、グリスガンを準備します。
- 2 グリスニップル(頭径 6.5mm)からグリスを充填します。




- 3 シュータの擢動部やワイヤ等の可動部等に潤滑油やグリスを塗布します。




点検・整備の仕方

ベルト周りの点検

- 1 シュータ横の黒い樹脂製ベルトカバーのボルト2カ所を取外し、カバーを取り外します。




- 2 オーガベルト、走行ベルトに摩耗や亀裂がないか確認します。




オーガベルトの交換

- 1 シュータ横の黒い樹脂製ベルトカバーを取外します。

- 2 除雪クラッチレバーのワイヤとシュータ方向調整ワイヤを取り外します。




- 3 オーガハウジングと本体を接続するボルト6カ所を取外します。



点検・整備の仕方

- 4** ベルト押さえ金具のボルトを緩め、ベルト下側を先に取外します。次にプーリーを押しベルト上側を取り外します。



- 5** 新しいベルトを、取外しと逆の手順で取付けます。


- 6** オーガハウジングと本体を接続し、外した除雪クラッチャバーのワイヤとシュータ方向調整ワイヤを元に戻します。

オーガハウジング高さ調整ワイヤの張り調整

- 1** オーガハウジングの高さ調整ワイヤの張りは、ワイヤ下部のナットを緩め調整します。



- 2** 中間のワイヤでも調整ができます。




変速ロッドの調整

- 1** 変速レバーを「F1」に合わせます。




- 2** 本体下側のアームが水平になるよう変速ロッドの中間のナットを緩め調整します。



点検・整備の仕方

走行クラッチ・除雪クラッチの張り調整

- 1** ワイヤロッドの①部分を緩め、アジャスターの②を回すことで張りの調整ができます。(写真は走行クラッチワイヤ)



シーダフレクタワイヤの張り調整

- 1** シーダフレクタ部のナットを緩めることで張りの調整ができます。




オーガ・プロアの点検

- 1** オーガ部分に破損や変形がないか確認します。



- 2** プロア(奥の羽)部分に破損や変形、異物の挿込み、凍結がないか確認します。



シャーピンの点検

- 1** エンジンを停止します。

- 2** 雪が詰まっている時は雪かき棒で取除きます。

- 3** シャーピンに折れや亀裂がないか確認します。

破損がある場合は新品と交換します。
交換は、スナップピンを取り外し、シャーピンを抜取ります。取付は逆の手順です。



⚠ 注意

シャーピンは専用品をご使用ください。


💡 シャーピンとは？

シャーピンとは、オーガを固定しているピンのことで、除雪中に石など硬いもの当ててしまった時に、その衝撃をギア部分まで伝達させず、損傷を与えないために、折れやすくしたピンのことです。



点検・整備の仕方

ヒューズの交換

- 1 バッテリ横の蛇腹ホースの中にあるヒューズケースを蛇腹ホースから見えるようにします。



- 2 ヒューズケースをひねる様に回して、中のヒューズ(10A)を抜いて新しいヒューズと交換します。



- 3 新しいヒューズを取り外しと逆の手順で取付けます。

点検・整備の仕方

⚠ 警告

- ・バッテリは引火性ガス（水素ガス）が発生し、取扱いを誤ると爆発し、怪我をする恐れがあります。下記を必ず守ってください。
- ・火気厳禁です。ショートやスパークさせたり、火気を近づけないでください。爆発の恐れがあります。
- ・落下などの強い衝撃を与えないでください。
- ・バッテリ液は希硫酸です。皮膚、目、衣服などに付着すると、重大な傷害を受けることがあります。
万一、バッテリ液が皮膚、衣服などに付着した時はすぐに多量の水で洗い流してください。
万一、目に入った時は、すぐに多量の水で洗い流し、医師に相談してください。
- ・子供の手の届く所に置かないでください。


⚠ 注意

- ・バッテリは密閉式の12Vです。
- ・バッテリは液入り充電済です。液の補充・点検は不要です。
- ・充電には、密閉式バッテリ専用充電器を使用してください。
- ・長期間ご使用にならない時は、3ヶ月ごとに充電してください。
- ・バッテリを交換する時は、必ず同型式のバッテリを使用してください。


バッテリの点検



1 バッテリカバー横のボルトを緩めます。



2 カバーをスライドさせるか、又は下部を広げて取り外します。



3 カバーからバッテリを抜取ります。



4 バッテリ端子との接続が、しっかりと固定されているか点検します。

緩んでいる場合は、しっかりと固定されるまでナットを締直します。

点検・整備の仕方

- 5** 腐食(白い粉・鏽など)が見られる場合は、ワイヤーブラシ等で取除きます。
- 6** バッテリの取付けは、取外しと逆の手順で行います。

バッテリの充電

- 1** バッテリを充電するには、専用のバッテリ充電器をご用意ください。充電方法は、バッテリ充電器の取扱説明書に従ってください。

⚠ 注意

密閉式バッテリを充電するには、専用の充電器が必要です。

バッテリの交換

- 1** バッテリのマイナスリード線(黒色配線)を取り外します。次にプラスリード線を取り外し、新品と交換します。この時、ショートしないよう十分ご注意ください。

バッテリの保管

- 1** 除雪期後は、バッテリを満充電し、アース線を取り外します。
- 2** 除雪期前には、必ずバッテリを充電し、バッテリの状態を確認してからアース線を取り付けます。
※廃バッテリの処分方法は、各自治体にお問い合わせください。

⚠ 注意

バッテリは常に充電してください。放電した状態で保管しますと、バッテリ機能が回復できず、使用できなくなります。

長期間使用しない時

除雪機を長期に渡り使用しない時は、次の手入れを行ってください。

- 1** 保管する時は、平坦で堅い地面に水平に置くください。
- 2** 保管する時は、オーガハウジングを接地させてください。
- 3** 燃料タンク、キャブレターの燃料を抜きます。
(P.37 参照)
- 4** エンジンをかけ、燃料切れで停止するまで回し、キャブレター内の燃料を使い切ります。
- 5** 緊急停止キー(セーフティーキー)を抜いてください。
- 6** 各部の汚れを落とし、水分が残らないよう、きれいに清掃します。
- 7** バッテリを満充電し、アース線を取り外します。
(P.44 参照)
- 8** 各部のボルト類の破損、腐食、緩みを点検します。
- 9** 防鏽、潤滑油を塗布します。
- 10** 湿気の少ない換気の良い場所に保管してください。

故障かな？と思ったら

●エンジン関連

症状	原因	対処
点火プラグに火花が出でていない	始動スイッチボタンの不良	交換
	点火プラグ不良	交換 (P.37 参照)
	点火プラグ・キャップ接続不良	確実に接続
	エンジンオイルが少ない	オイル追加 (P.26 参照)
キャブレターに燃料が来でない	燃料が入っていない	燃料を入れる (P.26 参照)
	燃料コックが閉じている	コックを開く
	燃料タンクの錆び又は、異物混入による詰まり	交換、フィルタ清掃
キャブレターに燃料は来ているが、エンジン内に燃料が来でない	キャブレター詰まり (ニードル・バルブ固着)	キャブレターディスク掃除
エンジンがかからない	エンジンオイルの入れすぎ	オイル交換 (P.35 参照)
	エンジンオイルにガソリンが混ざっている	オイル交換 (P.35 参照)
エンジンはかかるが、すぐ停止したり、停止しそうになる	キャブレター内部の汚れ、詰まり	清掃又は交換
Vベルトがキュキュッと音がする	Vベルトの緩み	張り調整 (P.39 参照)
	Vベルトの摩耗	交換 (P.39 参照)
	オーガハウジングに雪が付着、堆積している	付着した雪を雪かき棒で落とす
セルが回らない	バッテリが上がっている	交換
	バッテリ端子が外れている	正しく接続 (P.43 参照)
	ヒューズが切れている	交換 (P.42 参照)

●走行関連

症状	原因	対処
前進または、後進しない	変速輪クッショングリップが磨耗、亀裂がある	変速輪クッショングリップ交換
	走行ベルトが摩耗、亀裂、破損	走行ベルト交換
	走行ワイヤ破損	走行ワイヤ交換
	オーガの高さが適正でない	ソリの高さ調整 (P.24 参照)
	ワイヤーの張りが弱い	ワイヤー調整
進みにくい	オーガの高さが適正でない	ソリの高さ調整 (P.24 参照)

故障かな？と思ったら

●除雪作業関連

症状	原因	対処
シュータから雪が出ない	シュータに雪が詰まっている	詰まった雪を雪かき棒で落とす
雪を集められない	オーガに雪が付着している	付着した雪を雪かき棒で落とす
オーガが回転しない	シャーピンが折れている	シャーピン交換 (P.41 参照)
	オーガベルトが切れている	ベルトの交換 (P.39 参照)
	Vベルトが緩んでいる	ワイヤーの張り調整
	凍結している	氷を除去する
雪の飛びが悪い	シャーピンが折れている	シャーピン交換 (P.41 参照)
固い雪に乗り上げて 食い込まない	オーガの高さが適正でない	ソリの高さ調整 (P.24 参照)
	シャーピンが折れている	シャーピン交換 (P.41 参照)
オーガが路面に当たる	オーガの高さが適正でない	ソリの高さ調整 (P.24 参照)

●その他

症状	原因	対処
オーガハウジングが自重で下がる	ハンドル下のシリンダーが振動で回ってしまい、シリンダーが効いていない。	シリンダーの軸の調整

保証内容について

2020.11現在

本規約は、ハイガー産業株式会社(以下「弊社」とする)を経由して販売させていただいた該当商品に関して保証する内容を明記したものです。弊社商品には商品保証書等は同梱しておりません。お客様の購入履歴や保証情報は弊社にて管理・保管しておりますのでご安心ください。返送いただく場合商品を再梱包していただく必要がございますので、梱包材はお捨てにならないようお願いいたします。

1. 保証の期間

商品発送日(ご来店引取の場合ご来店日)から1年間といたします。業務用・営業用として使用される場合、保証期間は6ヶ月といたします。

保証期間を超過しているものについては、保証の対象外となり有償対応となります。

商品到着日より7日以内の初期不良にあたる場合、送料・手数料弊社負担にて対応いたします。

2. 保証の適用

- お買い上げいただいた弊社商品を構成する各部品に、材料または製造上の不具合が発生した場合、本規約に従い無料で修理いたします。(以下、この無料修理を「保証修理」とする)往復送料や出張修理を行った場合の出張料は、お客様のご負担となります。
- 保証修理は、部品の交換あるいは補修により行います。保証修理で取り外した部品は弊社の所有となります。
- 本規約は、第一購入者のみに有効であり、譲渡することはできません。ご購入された年月日、販売店、商品、製造番号の特定が出来ない場合、保証が受けられない可能性がございます。
- 本規約の対象となる商品とは、日本国内で使用し故障した商品とします。日本国外に持ち出した時点で保証は無効となります。

3. 保証適用外の事項

- (1)純正部品あるいは弊社が使用を認めている部品・油脂類以外の使用により生じた不具合
- (2)保守整備の不備、保管上の不備により生じた不具合
- (3)一般と異なる使用場所や使用方法、また酷使により生じた不具合
- (4)取扱説明書と異なる使用方法により生じた不具合
- (5)示された出力や時間の限度を超える使用により生じた不具合
- (6)弊社が認めていない改造をされたもの
- (7)地震、台風、水害等の天災により生じたもの
- (8)注意を怠った結果に起きたもの
- (9)薬品、雨、雹、氷、石、塩分等による外から受ける要因によるもの
- (10)使用で生じる消耗や時間の経過で変化する現象(退色、塗装割れ、傷、腐食、錆、樹脂部品の破損や劣化等)
- (11)機能上影響のない感覚的な現象(音、振動、オイルのにじみ等)
- (12)弊社または弊社が認めているサービス店以外にて修理をされた商品
- (13)使用することで消耗する部品または劣化する部品(ゴムを使用する部品、皮を使用する部品、樹脂を使用する部品、スポンジ類、紙類、パッキン類、ギヤ・ベアリング等の干渉する部品、ボルト、ナット、ヒューズ、モーターブラシ、チェーン、バルブ内部の部品、バネ、潤滑油、燃料、作動油、刃または先端部品、クラッチ、シャーピン等の緩衝部品、ワイヤ、バッテリ、点火プラグ等)
- (14)保証修理以外の、調整・清掃・点検・消耗部品交換作業等
- (15)商品を使用できなかったことによる損失の補填(休業補償、商業損失の補償、盗難、紛失等)

4. 別扱いの保証

部品メーカーが個別に保証している部品については部品メーカーの保証が適用されます。

5. 保証修理の受け方

まずはお問い合わせフォームにて弊社へご連絡いただきたく存じます。

またはお近くの修理協力店へご連絡くださいませ。

症状・使用状況を伺い、お手続方法をご案内させていただきます。

6. 注意事項

- 動作点検を行ってから出荷しておりますので、燃料や水分が残っていたり、多少の傷や汚れ等が付いている場合がございます。
 - 部品の在庫がない場合、お取り寄せにお時間をいただくことがございます。
 - 仕様変更などにより同時交換部品が発生する可能性がございます。
 - 仕様変更などによりアッセンブリーでの供給しかできない場合がございます。
 - 生産終了品につきましては、部品供給次第で修理不可能な場合がございます。
 - 無在庫転売者(送り先が毎回違う購入者)の場合、転売者より購入した商品の場合、保証は無効となります。
- また発覚次第転売者への措置を取らせていただきます。
- アフターサービスについて ■
1. 販売機種が対象となります。※弊社で商品をお買い上げの方に限らせていただいております。
 2. 生産終了品につきましては、部品供給次第で修理不可能な場合がございます。
 3. 保証期間(1年間)を過ぎたものは、保証期間内におけるご使用回数に関係なく、すべて有償となります。
 4. 修理の際の往復の送料はすべてお客様ご負担となります。
 5. 修理協力店へご依頼の際は、直接修理協力店に修理代をお支払いください。

お客様ご相談窓口

故障部品をお客様で交換される場合

まず、ご購入された店舗にご連絡をしてください。
保証期間内は消耗品を除き、壊れた部品は弊社で保証致します。
その際に生じる往復の送料は全てお客様のご負担となります。

お客様

- ①故障の状況をメールまたはお電話でご連絡ください。また、故障箇所の写真等を、メールに添付してください。
- ④送料お客様ご負担で、代替部品を発送致します。

ハイガー産業または販売・修理店

- ②受付
- ③故障内容の確認

故障部品をメーカーで修理する場合

ネット購入や弊社で電話・FAXにてご購入の場合は、弊社にご連絡をしてください。
保証期間内は消耗品を除き、壊れた部品は弊社で保証致します。
その際に生じる往復の送料、また修理工賃は全てお客様のご負担となります。

お客様

- ①故障の状況をメールまたはお電話でご連絡ください。また、故障箇所の写真等を、メールに添付してください。
- ②送料お客様ご負担で故障装置を発送してください。
- ⑤お見積り提示。
- ⑧送料お客様ご負担で、故障装置を発送いたします。

ハイガー産業

- ③受付
- ④故障内容の確認
- ⑥お見積り了承
- ⑦故障装置の修理

故障部品を販売・修理店で修理する場合

まず、ご購入された販売・修理店にご連絡をしてください。
保証期間内は消耗品を除き、壊れた部品は弊社で保証致します。
その際に生じる往復の送料、また修理工賃は全てお客様のご負担となります。
遠方の場合の出張修理や引取り修理は、別途料金が発生致します。

お客様

- ①故障の状況をお電話でご連絡ください。その際、持ち込み修理^{*1}か、引取り修理^{*2}か、出張修理^{*3}かを相談させて頂きます。
- ⑤持ち込み修理の場合、修理完了後ご来店ください。引取り修理の場合は、修理完了後お届け致します。
- ※ご希望に応じて相談させて頂きます。

販売・修理店

- ②受付
 - ③故障内容の確認
 - ④故障装置の修理
- *1 お客様ご自身が販売・修理店に製品を持ち込むことをいいます。
*2 販売・修理店がお客様のご自宅まで製品を引き取りに行くことをいいます。
*3 販売・修理店がお客様のご自宅まで行き、その場で修理を行うことをいいます。

修理、部品に関するご相談

修理依頼される時は、下記を事項ご連絡ください。

- | | | |
|--------|------------|-------|
| ①ご注文番号 | ④故障の状況 | ⑦ご住所 |
| ②商品名 | ⑤購入サイト、年月日 | ⑧電話番号 |
| ③商品の型番 | ⑥お名前 | |

修理、使い方などのご連絡窓口

お手数ですが、今一度本取扱説明書を熟読し、弊社のサイトや動画等を見ていただき、問題が解決しない場合は、下記までお問い合わせください。

- お問い合わせ先：下記カスタマー・サポート・センター

販売・修理店

販売・修理店は随時増えています。販売・修理店により修理対応機械が異なりますので、最新情報は下記サイトをご覧ください。

本店サイト▶https://www.haigeshop.net/html/page3.html

楽天サイト▶https://www.rakuten.ne.jp/gold/haige/support/repair/shop/

ヤフーサイト▶https://shopping.geocities.jp/haige/after.html

※ハイガー産業は、顧客満足度100%を目指し、日々製品(部品やカラーも含め)の改良を行っています。そのため、予告なく仕様を変更する場合があります。

また、取扱説明書に最新情報が反映されない場合があります。ぜひご理解・ご了承ください。

「製品のお困り事」は、カスタマー・サポート・センターへ。

「製品が利用できない」、「故障かな?」、「修理をしたい」、「パーツを購入したい」など、下記カスタマー・サポート・センターへ、お問い合わせください。



24時間365日

無休受付



カスタマー・サポート・センターお問い合わせ窓口

<https://haige.jp/c/>



HAIGE

ハイガー産業 株式会社

〒370-0603

群馬県邑楽郡邑楽町中野5298-1

[ハイガーオフィシャル](#) [検索](#)

<https://haige.jp/>



緊急の方へ

電話窓口

ご協力のお願い

重要なお願い

0276-55-2275

○受付：月～金曜日 10:00～15:00 ○受付中止：月～金曜日 12:00～12:50
○定休日：土曜日、日曜日、お盆、年末年始、GW