

HG-AM-S790 組み立て方法



1.前側の脚の土台をボルトとワッシャーとナットではめます。



2.後ろ側の脚の土台をボルトとワッシャーとナットではめます。



3.ハンドルネックを差し込む前に丸の部分が出っ張らないように奥に押し込んでおきます。



4.ハンドルネックを差し込んでお好みの高さに合わせてL字型のボルトで留めます。



5.サドルネックを差し込む前に丸の部分が出っ張らないように奥に押し込んでおきます。



6.サドルネックを差し込んでお好みの高さに合わせてL字型のボルトで留めます。



7.サドルネックにサドルの土台を付けて、裏から大きなワッシャーをはめたL字型のボルトで留めます。



8.サドルの土台にサドルを取り付けてナットを締めて固定します。



9.ハンドルネックにハンドルを付けて裏側から大きなワッシャーをはめたL字型のボルトで留めます。



10.右側のペダルを付けます。ペダル部分を持って工具で時計回りに締めてください。



10.左側のペダルを付けます。ペダル部分を持って工具で反時計回りに締めてください。



11.以上でできあがりです。