# HG-SK9950/HG-SK9950K 運転操作の注意点





◎正しい使い方をすることで、ベルトの寿命は延びます。

# 11 刈高は、はじめは高い位置から!

はじめから刈高を低くすると、芝や草が詰まったり、ベルト類に負荷がかかりベルト切れ や破損の原因になります。

刈りたい高さよりも高い位置からはじめ、 徐々に刈高を下げていくことがきれいに刈れ るコツです。



# 2 濡れている芝·草は 詰まりやすい!

濡れている芝・草を刈ると排出チューブ内や バーナイフカバー内に芝・草が張り付き、詰 まりやベルトの破損の原因になります。頻繁 に点検し詰まりを取除いてください。



# 3排出の勢いが落ちた! 刈取り音に変化!

排出の勢いが落ちたと感じたり、「キュルキュル」という音や白煙が出たらエンジンをすぐ停止し、詰まりを取除いてください。そのまま使い続けるとベルトが切れたり、摩擦で発火し火災の原因になります。



## ◎こまめな点検をすることで、破損や故障を防げます。

# 4 詰まった芝・草は そのまま放置しない!

エンジンの上側の網部分に芝・草が覆っていたら必ず取り除いてください。エンジン破損の原因になります。また、車両に堆積した草等はきれいに取除いてください。火災の恐れがあります。



### 梱包部品一覧

- 1. ユニットとすべてのアクセサリを慎重に箱から取出し、すべてが完全であることを確認してください。
- 2. 装置を注意深く点検し、輸送中の損傷がないことを確認してください。万が一損傷が見受けられた場合は、運送会社に1週間以内に連絡をしてください。
- 3. 梱包材を慎重に検査し、使用する前に廃棄しないでください。
- 不足している場合は、お手数ですがハイガー産業株式会社までご連絡ください。

#### **!** 警告

・不足しているものがある場合は、不足している部品を入手するまで使用しないでください。



#### ★以下の部品は、乗用草刈機 HG-SK9950K には付属しません。



※製造時期により部品の形状が変更になる場合や本体に取付済みの場合があります。