

# HG-K7060 用 タイヤ固定ピンの固定方法

振動等により固定ピンの外れ、紛失を防止するため、下記の作業を行ってください。


**1** 固定ピンのリングを起こします。



## ⚠ 注意

- ・固定ピンのリングを起こす際、確実に起こしてください。  
中途半端にリングを起こすと急に戻り、指挟みの原因になります。


**2** 付属の結束バンドを固定ピンに取付けます。



**3** 結束バンドをしっかり締付けます。



**4** 余分な結束バンドを切ります。



**5** 固定ピンのリングを戻します。

