

取扱説明書 初版

プラスチック携行燃料缶

イージーライト・Pro

LD-YG-P5

LD-YG-P10

初めてお使いになる方、他社製品を使用し慣れている方

ご使用前に、必ず取扱説明書をお読みにになり、
内容を理解してからお使いください。



このプラスチック携行燃料缶は UN 規格認証品ですが、ガソリンの補充を禁止しているガソリンスタンド
などでは給油を断られる場合があります。セルフのガソリンスタンドでは自身での給油はできません。
また、ガソリンを購入する際、消防法により、本人確認、使用目的の確認を求められます。

この QR コードを
読み取ることで、
使い方などを
動画でご覧いただけます。



目次

はじめに	3
安全上のご注意	3
製品を長くご愛顧いただくために	3
安全にお使いいただくために	4
ガソリンの取扱い	4
燃料缶の注意事項	4
燃料缶の取扱い	5
主要諸元	6
各部の名称	7
使い方	8
エアホースの取外し	8
燃料を機械に給油	9
給油ノズルの戻し方	11
消耗品一覧	12
FAX 見積り・注文用紙	13
保証内容について	14
お客様ご相談窓口	15

はじめに

このたびは携行燃料缶をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

安全に正しくお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

**誤った使い方をされますと重大な事故につながる恐れがあります。
この取扱説明書を熟読しご理解してからご使用ください。
また、各ページの警告・注意事項も飛ばさず、必ずお読みください。**

安全上のご注意

※お使いになる人や他人への危害・財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

※誤った取扱をした場合に生じる危険とその程度を次の区分で説明しています。

- 表示と意味をよく理解してから、本文をお読みください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見ることができる所に、必ず保管してください。
- すべて安全に関する内容です、必ずお守りください。



警告

誤った取扱をした時に、死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの。



注意

誤った取扱をした時に、軽傷または家屋・財産などの損害に結びつくもの。



禁止

取扱においてその行為を禁止します。



指示

指示に基づく行為を強制します。

製品を長くご愛顧いただくために

取扱説明書に従った正しい取扱や定期点検、保守を行ってください。

注意事項に従わず何らかの損害・故障が発生した場合、保証の対象外となりますのでご注意ください。

安全にお使いいただくために

重要：ガソリンは揮発性の高い危険物です。下記要項は必ず守ってください。

本品は UN 規格認証品ですが、ガソリンの補充を禁止しているガソリンスタンドなどでは給油を断られる場合があります。セルフのガソリンスタンドでは自身での給油はできません。また、ガソリンを購入する際、消防法により、本人確認、使用目的の確認を求められます。

ガソリンの取扱い

警告

 禁止	<ul style="list-style-type: none">燃料缶を火気のそばや高温になる場所に置かないでください。火災の原因になり非常に危険です。燃料缶の規定容量以上は絶対に入れないでください。エンジンがかかっている機械には給油しないでください。引火する恐れがあるため、必ずエンジンを停止させ、スイッチを切ってから給油してください。古いガソリンは使用しないでください。ガソリンの長期保管はできません。燃料缶が空になったからと言って火気は絶対に近付けないでください。引火、爆発の恐れがあります。
 指示	<ul style="list-style-type: none">ガソリンは引火性（着火性）の高い危険物です。火の気がなく、温度変化のない、直射日光を避けた安全な場所で保管してください。また、長期間保管をしないでください。燃料缶は、給油口が上向きになるように常に平らな場所に置いてください。燃料、オイル漏れ防止のため給油キャップは最後まで確実に締め付けてください。給油キャップを外す時は、まずキャップを少しずつ緩め缶の空気を排出します。給油キャップを一気に外すと、ガソリンが噴出し、破裂によるキャップの飛び出し等大変危険です。燃料缶を携帯、移動した場合には、まず給油キャップを少しずつ緩め、缶内の圧力を調整してから再びキャップを確実に締めてください。内容物の有無に関わらず、直射日光が当たる場所、火気の近くなど高温になる場所を避けた安全な場所で保管してください。変形や破裂、火災の原因となります。給油の際、周りに火気がないことを十分確認してください。誤った使用方法、火災、地震、水害、その他天災地変、公害、塩害などによる故障や損傷についてはいかなる責任も負いかねます。又、ガソリン以外のシンナーや薬剤等の使用は、パッキンの劣化、本体の破損の原因となりやすので使用しないでください。長期保管したガソリンはエンジンに悪影響を及ぼす恐れがありますので使用しないでください。

注意

 指示	<p>ガソリンが誤って皮膚に付いた場合は、直ちに石鹸等で十分に洗浄し、異常があれば医師の診察を受けてください。</p>
--	---

燃料缶の注意事項

注意

 禁止	<ul style="list-style-type: none">燃料缶は直射日光を避けてください。短期間に劣化して強度が落ちます。燃料缶本体に劣化、破損がみられる場合は使用しないでください。
 指示	<ul style="list-style-type: none">給油ノズル、パッキンは消耗品です。ご使用前に劣化していないか確認し、劣化が見られる場合は交換してください。燃料缶を長期間使用しなかった場合には、缶本体、各々の部品に劣化や破損が無いことを確認した後、使用してください。空の燃料缶を保管する場合は、雨や雪のあたる場所や湿気の多い場所を避けてください。空の状態を保管する場合はパッキンの劣化を防ぐため、少し給油キャップを緩めてください。

安全にお使いいただくために

重要：ガソリンは揮発性の高い危険物です。下記要項は必ず守ってください。

本品は UN 規格認証品ですが、ガソリンの補充を禁止しているガソリンスタンドなどでは給油を断られる場合があります。セルフのガソリンスタンドでは自身での給油はできません。また、ガソリンを購入する際、消防法により、本人確認、使用目的の確認を求められます。

燃料缶の取扱い

警告

 禁止	<ul style="list-style-type: none">給油キャップを開ける時は、急激に開けないでください。ガソリンが噴出する恐れがあります。エンジンが熱いうちは給油しないでください。静電気が起きやすい服を着用しないでください。
 指示	<ul style="list-style-type: none">エンジンが冷えてから給油してください。静電気にご注意ください。傾きのない平らな地面に置き、必ず内部の圧力を調整してから給油してください。ゆっくりと給油キャップを外し、給油ノズルを取付けしっかり締めてください。

注意

 禁止	<p>容量以上の燃料を入れしないでください。</p>  <p>LD-YG-P5 LD-YG-P10</p> <p>このラインを超えないでください。 このラインを超えないでください。</p>
 指示	<ul style="list-style-type: none">こぼしたり、人体に付着しないよう注意深く給油してください。万が一のため、手袋等を着用することをおすすめします。給油後はウエス等できれいに拭き取ってください。燃料缶内に燃料が残る場合は、キャップをしっかりと確実に締め、早めに使い切ってください。燃料缶に燃料などを入れて移動する場合には、給油キャップが確実に締まっていることを確認してから移動してください。万が一漏れのある場合は使用を中止してください。

主要諸元

モデル名	LD-YG-P5	LD-YG-P10
		
燃料缶容量	5L	10L
材質	HDPE (高密度ポリエチレン)	
給油方式	ノズルプッシュ式	
サイズ	L231 × W154.5 × H237mm	L294 × W199 × H288mm
重量	0.4kg	0.6kg

◎ハイガー産業は、顧客満足度 100%を目指し、日々製品（部品やカラーも含め）の改良を行っています。
そのため、予告なく仕様を変更する場合があります。
また、取扱説明書に最新情報が反映されない場合があります。ぜひご理解・ご了承ください。

本品は UN 規格認証品です。



3H1/Y/250/20/CN/LD CCSCQ001-20

各部の名称



使い方

エアホースの取外し



警告

- ガソリンは、火災の発生危険が極めて高く、火災が発生すると爆発的に延焼拡大するため、ガソリンの取扱いには細心の注意を払ってください。(P.4の注意事項を必ずお読みください。)
- 静電気が起きやすい服を着用しないでください。
- 傾きのない平らな地面に置き、必ず内部の圧力を調整してください。
- ゆっくりと給油キャップを外してください。

- 1** 燃料缶を平らな地面に置きます。



- 2** キャップロックレバーを押さえ解除しながら、給油キャップを反時計回りに回します。



- 3** 給油キャップを外します。



- 4** ノズルを引き出します。



- 5** 燃料缶に給油します。



注意

- こぼしたり、人体に付着しないよう注意深く給油してください。
- 万が一のため、手袋等を着用することをおすすめします。

使い方

燃料を機械に給油



- ガソリンは、火災の発生危険が極めて高く、火災が発生すると爆発的に延焼拡大するため、ガソリンの取扱いには細心の注意を払ってください。(P.4の注意事項を必ずお読みください。)
- 静電気が起きやすい服を着用しないでください。
- 傾きのない平らな地面に置き、必ず内部の圧力を調整してください。
- ゆっくりと給油キャップを外してください。

1 ノズルキャップを外します。

※紛失しないようご注意ください。



2 パッキンにねじれや亀裂がないか、ホコリや砂などが付着していないか確認します。



3 給油ノズルに給油キャップを通します。



4 燃料缶の給油口に給油キャップをはめ、ノズルの向きを合わせ、ノズルを固定しながら給油キャップを時計回りに締付けます。



5 燃料缶のハンドルをしっかり握り、本体底の窪み部分に指をかけて補助しながら燃料缶をゆっくり傾けます。



使い方

- 6** 機械側の燃料キャップを開け、燃料缶の給油ノズルを燃料タンクに挿込み、ノズルのフックを燃料タンクの縁に引っ掛けます。
- ※フックは2カ所あります。燃料タンクの形状、深さに合わせて使い分けてください。



- 7** 燃料缶を押し下げることで燃料が出てきますので、目視で給油量を確認しながら、こぼさないように給油してください。
- ※自動給油停止機能はありません。



👉 燃料が漏れる

ノズルがしっかり取付いていない、給油キャップの緩み、パッキンのねじれや亀裂・異物の付着が考えられます。再度確認をしてください。

⚠️ 注意

- こぼしたり、人体に付着しないよう注意深く給油してください。
- 万が一のため、手袋等を着用することをおすすめします。
- 給油後はウエス等できれいに拭き取ってください。燃料缶内に燃料が残る場合は、キャップをしっかりと確実に締め、早めに使い切ってください。
- 燃料缶に燃料などを入れて移動する場合には、給油キャップが確実に締まっていることを確認してから移動してください。万が一漏れのある場合は使用を中止してください。

- 8** 給油ノズルを付けたままで、しばらくたってから再度給油する場合は、給油キャップを少しずつ開け、缶内の空気を一度抜いてから給油します。



⚠️ 警告

給油キャップを開ける時は、少しずつ開け、空気を抜きながら行ってください。急激に開けるとガソリンが噴出する恐れがあります。

使い方

給油ノズルの戻し方

- 1** キャップロックレバーを押さえ解除しながら、給油キャップを反時計回りに回し外します。



- 2** 給油ノズルから給油キャップを引き抜きます。



- 3** 給油ノズルを燃料缶内に入れノズルキャップをはめます。



- 4** 給油キャップをはめ、時計回りに回し締付けます。



⚠ 注意

- 給油ノズルを取付けた状態で保管しないでください。



- 空の燃料缶を保管する場合は、雨や雪のあたる場所や湿気の多い場所を避けてください。
- 空の状態を保管する場合はパッキンの劣化を防ぐため、少し給油キャップを緩めてください。


消耗品一覧

商品名	商品コード	
給油ノズル	—	
ノズルキャップ	—	
給油キャップ	—	
キャップロック	—	

使用することで消耗する部品または劣化する部品は全て保証適用外となります。

ゴムを使用する部品、皮を使用する部品、樹脂を使用する部品、スポンジ類、紙類、パッキン類、ギア・ベアリング等の干渉する部品、ボルト、ナット、ヒューズ、モーターブラシ、チェーン、バルブ内部の部品、バネ、潤滑油、燃料、作動油、刃または先端部品、シャープイン等の緩衝部品、ワイヤ、バッテリー、点火プラグ等

★上記消耗品をご注文の場合は、下記各サイト又は FAX よりご注文ください。



本店サイト ▶ <https://www.haigeshop.net/>

楽天サイト ▶ <https://www.rakuten.ne.jp/gold/haige/>

ヤフーサイト ▶ <https://shopping.geocities.jp/haige/>



FAX.0276-55-2276 ※次ページのFAXお見積り・注文用紙をご利用ください。

※電話でのご注文は、誤発注・誤発送を回避するため、受付けておりません。
ご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願いいたします。

【見積り・注文の流れ】

■見積りの場合

「見積りにチェック」→「太枠内ご記入」→「FAX 送信」→「弊社にて正式金額を FAX 又は TEL でご案内しご注文の有無を確認」

■注文の場合

「注文にチェック」→「太枠内ご記入」→「FAX 送信」→「弊社にて正式金額を FAX 又は TEL でご案内しご注文完了」

通信欄

太枠内をご記入ください。

送信日 令和 年 月 日

<input type="checkbox"/> 見積り	<input type="checkbox"/> 注文	ご連絡方法	<input type="checkbox"/> FAX	<input type="checkbox"/> TEL
-------------------------------------	------------------------------------	-------	-------------------------------------	-------------------------------------

本製品ご購入お客様情報			
フリガナ			
氏名 会社名	様	ご購入時 登録の 電話番号	
ご住所 お届け先	〒 ー	普段繋がり やすい 電話番号	
		FAX 番号	

お届け先情報（上記お客様情報と異なる場合はご記入ください。）			
フリガナ			
氏名 会社名	様	電話番号	
お届け先	〒 ー	FAX 番号	

代金お支払い方法 (お振込み期限 7 日) いずれかにチェック をお願いします。 手数料は、お客様 ご負担となります。	<input type="checkbox"/> 銀行振込 <input type="checkbox"/> 郵便振替 <input type="checkbox"/> 代金引換	群馬銀行 館林支店 普通口座 1860509 ゆうちょ銀行 記号 10480 番号 32034181 代引手数料 (1 万円未満：330 円、3 万円未満：440 円、10 万円未満：660 円)	お振込先口座名義人は、 ハイガー・ハイグサンギョウ (カ) となります。
--	---	--	---

★弊社で、この FAX 内容を確認後、正式金額をお知らせ致します。

※銀行振込・郵便振替の場合は、入金確認後の商品発送になります。

※代金引換の場合は、商品お届け運送会社に商品代金＋代引手数料をお支払いください。

商品名	商品コード	数量	単価 (税込) 円	金額 (税込) 円
			円	円
			円	円
			円	円
			円	円
			円	円
			円	円
備考			送料	円
			代引手数料	円
			合計	円

本規約は、ハイガー産業株式会社(以下「弊社」とする)を経由して販売させていただいた該当商品に関して保証する内容を明記したものです。弊社商品には商品保証書等は同梱しておりません。お客様の購入履歴や保証情報は弊社にて管理・保管しておりますのでご安心ください。返送いただく場合商品を再梱包していただく必要がございますので、梱包材はお捨てにならないようお願いいたします。

1. 保証の期間

商品発送日(ご来店引取の場合ご来店日)から1年間といたします。業務用・営業用として使用される場合、保証期間は6ヶ月といたします。保証期間を超過しているものについては、保証の対象外となり有償対応となります。商品到着日より7日以内の初期不良にあたる場合、送料・手数料弊社負担にて対応いたします。

2. 保証の適用

- ・お買い上げいただいた弊社商品を構成する各部品に、材料または製造上の不具合が発生した場合、本規約に従い無料で修理いたします。(以下、この無料修理を「保証修理」とする)往復送料や出張修理を行った場合の出張料は、お客様のご負担となります。
- ・保証修理は、部品の交換あるいは補修により行います。保証修理で取り外した部品は弊社の所有となります。
- ・本規約は、第一購入者のみに有効であり、譲渡することはできません。ご購入された年月日、販売店、商品、製造番号の特定が出来ない場合、保証が受けられない場合がございます。
- ・本規約の対象となる商品とは、日本国内で使用し故障した商品とします。日本国外に持ち出した時点で保証は無効となります。

3. 保証適用外の事項

- (1) 純正部品あるいは弊社が使用を認めている部品・油脂類以外の使用により生じた不具合
- (2) 保守整備の不備、保管上の不備により生じた不具合
- (3) 一般と異なる使用場所や使用方法、また酷使により生じた不具合
- (4) 取扱説明書と異なる使用方法により生じた不具合
- (5) 示された出力や時間の限度を超える使用により生じた不具合
- (6) 弊社が認めていない改造をされたもの
- (7) 地震、台風、水害等の天災により生じたもの
- (8) 注意を怠った結果に起きたもの
- (9) 薬品、雨、雹、氷、石、塩分等による外から受ける要因によるもの
- (10) 使用で生じる消耗や時間の経過で変化する現象(退色、塗装割れ、傷、腐食、錆、樹脂部品の破損や劣化等)
- (11) 機能上影響のない感覚的な現象(音、振動、オイルのにじみ等)
- (12) 弊社または弊社が認めているサービス店以外にて修理をされた商品
- (13) 使用することで消耗する部品または劣化する部品(ゴムを使用する部品、皮を使用する部品、樹脂を使用する部品、スポンジ類、紙類、パッキン類、ギヤ・ベアリング等の干渉する部品、ボルト、ナット、ヒューズ、モーターブラシ、チェーン、バルブ内部の部品、パネ、潤滑油、燃料、作動油、刃または先端部品、クラッチ、シャープン等の緩衝部品、ワイヤ、バッテリー、点火プラグ等)
- (14) 保証修理以外の、調整・清掃・点検・消耗部品交換作業等
- (15) 商品を使用できなかったことによる損失の補填(休業補償、商業損失の補償、盗難、紛失等)

4. 別扱いの保証

部品メーカーが個別に保証している部品については部品メーカーの保証が適用されます。

5. 保証修理の受け方

まずはお問い合わせフォームにて弊社へご連絡いただきたく存じます。またはお近くの修理協力店へご連絡くださいませ。症状・使用状況を伺い、お手順方法をご案内させていただきます。

6. 注意事項

- ・動作点検を行ってから出荷しておりますので、燃料や水分が残っていたり、多少の傷や汚れ等が付いている場合がございます。
- ・部品の在庫がない場合、お取り寄せにお時間をいただく場合がございます。
- ・仕様変更などにより同時交換部品が発生する場合がございます。
- ・仕様変更などによりアッセンブリーでの供給しかできない場合がございます。
- ・生産終了品につきましては、部品供給次第で修理不可能な場合がございます。
- ・無在庫転売者(送り先が毎回違う購入者)の場合、転売者より購入した商品の場合、保証は無効となります。また発覚次第転売者への措置を取らせていただきます。

- アフターサービスについて■
1. 販売機種が対象となります。※弊社で商品をお買い上げの方に限らせていただいております。
 2. 生産終了品につきましては、部品供給次第で修理不可能な場合がございます。
 3. 保証期間(1年間)を過ぎたものは、保証期間内におけるご使用回数に関係なく、すべて有償となります。
 4. 修理の際の往復の送料はすべてお客様ご負担となります。
 5. 修理協力店へご依頼の際は、直接修理協力店に修理代をお支払いください。

お客様ご相談窓口

故障部品をお客様で交換される場合

まず、ご購入された店舗にご連絡をしてください。
保証期間内は消耗品を除き、壊れた部品は弊社で保証致します。
その際に生じる**往復の送料は全てお客様のご負担**となります。

お客様



①故障の状況をメールまたはお電話でご連絡ください。また、故障箇所の写真等を、メールに添付してください。



④送料お客様ご負担で、代替部品を発送致します。

ハイガー産業または販売・修理店

- ②受付
- ③故障内容の確認

故障部品をメーカーで修理する場合

ネット購入や弊社で電話・FAXにてご購入の場合は、弊社にご連絡をしてください。
保証期間内は消耗品を除き、壊れた部品は弊社で保証致します。
その際に生じる**往復の送料、また修理工賃は全てお客様のご負担**となります。

お客様



①故障の状況をメールまたはお電話でご連絡ください。また、故障箇所の写真等を、メールに添付してください。
②送料お客様ご負担で故障装置を発送してください。



⑤お見積り提示。
⑧送料お客様ご負担で、故障装置を発送いたします。

ハイガー産業

- ③受付
- ④故障内容の確認
- ⑥お見積り了承
- ⑦故障装置の修理

故障部品を販売・修理店で修理する場合

まず、ご購入された販売・修理店にご連絡をしてください。
保証期間内は消耗品を除き、壊れた部品は弊社で保証致します。
その際に生じる**往復の送料、また修理工賃は全てお客様のご負担**となります。
遠方の場合の出張修理や引取り修理は、別途料金が発生致します。

お客様



①故障の状況をお電話でご連絡ください。その際、持ち込み修理^{*1}か、引取り修理^{*2}か、出張修理^{*3}かを相談させていただきます。



⑤持ち込み修理の場合、修理完了後ご来店ください。引取り修理の場合は、修理完了後お届け致します。
※ご希望に応じて相談させていただきます。

販売・修理店

- ②受付
- ③故障内容の確認
- ④故障装置の修理

^{*1} お客様ご自身が販売・修理店に製品を持ち込むことをいいます。
^{*2} 販売・修理店がお客様のご自宅まで製品を引き取りに行くことをいいます。
^{*3} 販売・修理店がお客様のご自宅まで行き、その場で修理を行うことをいいます。

■保証適用について■

- ・本商品が対象となります。
- ※ただし、以下の場合は保証適用外となります。
- ・お客様のメンテナンス・確認不足等によるもの。
- ・人為的による破損等。
- ・運送会社など、第三者により生じた支障。
- ・弊社が故意・過失・他、正常のご使用に反して生じたと判断する全ての支障。

■保証期間について■

- ・商品が出荷された日・お渡し（ご来店時）から1年間となります。業務用として使用される場合、保証期間は6ヶ月といたします。

◎詳細は「保証内容について」ページをご確認ください。

■初期不良について■

- ・初期不良期間は、ご使用回数に関係なく到着日から1週間とさせていただきます。
- ・商品受領後、1週間以内にご連絡ください。
- ※無償修理又は無償交換のいずれかを弊社判断にて、ご対応させていただきます。
- ・修理協力店にご依頼の際は、修理工賃・部品代・送料は当社が負担させていただきます。

■消耗品について■

- ・消耗品につきましては、初期不良以外はすべて有償となります。

修理、部品に関するご相談

修理依頼される時は、下記を事項ご連絡ください。

- ①ご注文番号
- ②商品名
- ③商品の型番
- ④故障の状況
- ⑤購入サイト、年月日
- ⑥お名前
- ⑦ご住所
- ⑧電話番号

修理、使い方などのご連絡窓口

お手数ですが、今一度本取扱説明書を熟読し、弊社のサイトや動画等を見ていただき、問題が解決しない場合は、下記までお問い合わせください。



24時間365日
無休受付

カスタマー・サポート・センター
お問い合わせ窓口

<https://haige.jp/c/>



販売・修理店

販売・修理店は随時増えています。

販売・修理店により修理対応機械が異なりますので、最新情報は下記サイトをご覧ください。

本店サイト▶<https://www.haigeshop.net/html/page3.html>

楽天サイト▶<https://www.rakuten.ne.jp/gold/haige/support/repair/shop/>

ヤフーサイト▶<https://shopping.geocities.jp/haige/after.html>

※ハイガー産業は、顧客満足度100%を目指し、日々製品(部品やカラーも含め)の改良を行っています。
そのため、予告なく仕様を変更する場合があります。
また、取扱説明書に最新情報が反映されない場合があります。ぜひご理解・ご了承ください。

「製品のお困り事」は、カスタマー・サポート・センターへ。

「製品が利用できない」、「故障かな?」、「修理をしたい」、「パーツを購入したい」など、
下記カスタマー・サポート・センターへ、お問い合わせください。



24時間 365日

無休受付



カスタマー・サポート・センターお問い合わせ窓口

<https://haige.jp/c/>



HAIGE

ハイガー産業 株式会社

〒370-0603

群馬県邑楽郡邑楽町中野5298-1

ハイガーオフィシャル 検索

<https://haige.jp/>



緊急の方へ

電話窓口

ご協力をお願い

お電話が殺到しており、繋がりにくい状態が、続いております。
ご迷惑をおかけしますが、緊急の場合を除き、インターネットからお問合せください。

重要なお願い

お電話を頂く場合は、上記の URL のカスタマー・サポート・センターの「お問合せフォーム」を
必ずご参考のうえ、お問い合わせください。ご対応に必要な事項が記載されています。

0276-55-2275

○受付：月～金曜日 10:00～15:00 ○受付中止：月～金曜日 12:00～12:50
◎定休日：土曜日、日曜日、お盆、年末年始、GW