

## 安全にお使いいただくために

### ⚠ 注意

- ・本製品は、おもちゃではありません。子供が遊ばないように管理してください。
- ・本製品には、子供やペットが窒息の危険がある小さな部品が含まれています。これらの部品を子供やペットの手の届かない場所に保管してください。
- ・本製品を組立てる際には、適切な服装を着用してください。また、組立て、設置は2人以上で行うことをお勧めします。
- ・不適切な組立ては、損傷または重傷を引き起こす可能性があります。
- ・組立中に部品を締め過ぎてしまわないようにしてください。
- ・キャスター付きコンテナラックを車両に搭載しないでください。
- ・本製品の保管は、平らな安定した場所に設置し、重いアイテムは常に下部のコンテナに配置してください。
- ・本製品に過負荷をかけないでください。
- ・継続的な安全を確保するため、定期的(3ヵ月ごと)に安全に使用できることを確認してください。
- ・推奨される最大負荷容量を超えないようにしてください。損傷または重大な傷害を引き起こす可能性があります。
- ・本製品が汚れた場合は、湿った布等で拭取ってください。汚れがひどい場合は、中性洗剤を薄めて塗布し拭取ってください。研磨剤を含む洗剤は使用しないでください。

## 販売・修理店

販売・修理店は随時増えています。

販売・修理店により修理対応機械が異なりますので、最新情報は下記サイトをご覧ください。

本店サイト ▶ <https://www.haigeshop.net/html/page3.html>

楽天サイト ▶ <https://www.rakuten.ne.jp/gold/haige/support/repair/shop/>

ヤフーサイト ▶ <https://shopping.geocities.jp/haige/after.html>

※ハイガー産業は、顧客満足度100%を目指し、日々製品(部品やカラーも含め)の改良を行っています。そのため、予告なく仕様を変更する場合があります。また、取扱説明書に最新情報が反映されない場合があります。ぜひご理解・ご了承ください。

### 「製品のお困り事」は、カスタマー・サポート・センターへ。

「製品が利用できない」、「故障かな?」、「修理をしたい」、「パーツを購入したい」など、下記カスタマー・サポート・センターへ、お問い合わせください。



24時間 365日

無休受付



カスタマー・サポート・センターお問い合わせ窓口

<https://haige.jp/c/>



**HAIGE**

ハイガー産業 株式会社

〒370-0603

群馬県邑楽郡邑楽町中野5298-1

ハイガーオフィシャル 検索

<https://haige.jp/>



緊急の方へ

電話窓口

ご協力のお願い

重要なお問い合わせ

0276-55-2275

○受付：月～金曜日 10:00～15:00 ○受付中止：月～金曜日 12:00～12:50  
○定休日：土曜日、日曜日、お盆、年末年始、GW

お電話が殺到しており、繋がりにくい状態が続いております。ご迷惑をおかけしますが、緊急の場合を除き、インターネットからお問合せください。

お電話を頂く場合は、上記のURLのカスタマー・サポート・センターの「お問合せフォーム」を必ずご参考のうえ、お問い合わせください。ご対応に必要な事項が記載されています。

# 組立説明書 改訂版①

## コンテナラック Sサイズ

両面式

# HG-M3374

初めてお使いになる方、他社製品を使用し慣れている方

ご使用前に、必ず取扱説明書をお読みにになり、内容を理解してからお使いください。



**HAIGE**

# HG-M3374

## ●梱包部品一覧表

1. ユニットとすべてのアクセサリを慎重に箱から取出し、すべてが完全であることを確認してください。
2. 装置を注意深く点検し、輸送中の損傷がないことを確認してください。
3. 梱包材を慎重に検査し、使用する前に廃棄しないでください。不足している場合は、お手数ですがお買い求めの販売店までご連絡ください。

|   |                          |     |   |
|---|--------------------------|-----|---|
| ① | 支柱                       | 2本  |   |
| ② | コンテナ取付レール                | 10枚 |   |
| ③ | レールサポート                  | 6本  |   |
| ④ | トップトレイ                   | 1枚  |   |
| ⑤ | ボトムトレイ                   | 1枚  |   |
| ⑥ | フレームサポート                 | 4枚  |   |
| ⑦ | ストッパー付きキャスター             | 2個  |   |
| ⑧ | ブレーキなしキャスター              | 2個  |   |
| ⑨ | ハンドル                     | 1個  |   |
| ⑩ | ハンドルブラケット                | 2個  |   |
| ⑪ | ネジ M4×9                  | 30個 |   |
| ⑫ | ネジ M6×10                 | 26個 |   |
| ⑬ | ネジ M6×35                 | 4個  |   |
| ⑭ | ナット M6×Nut               | 28個 |   |
| ⑮ | ネジ M6×15                 | 2個  |   |
| ⑯ | コンテナ (小)<br>最大負荷容量：1.5kg | 64個 |  |
| ⑰ | コンテナ (大)<br>最大負荷容量：2.5kg | 10個 |  |

★工具は、付属されていません。市販の工具（+ドライバー、スパナ等）をご用意ください。

## ●主要緒元

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| コンテナ (小) サイズ | W100×D160×H70mm   |
| コンテナ (大) サイズ | W150×D230×H120mm  |
| 本体サイズ        | W900×D540×H1160mm |
| 重量           | 21kg              |
| 最大負荷容量       | 129kg             |

## 組立て手順

- 1 ストッパー付きキャスター⑦をボトムトレイ⑤の平らな底に4本のネジ⑫とナット⑭で取付けます。ブレーキなしキャスター⑧についても同様に取付けます。
- 2 支柱①をボトムトレイ⑤に取付けます。ネジ⑬とナット⑭で仮留めします。  
注：この段階では、まだ強く締付けしないでください。
- 3 支柱①のコンテナ取付レール取付穴にコンテナ取付レール②の凸部を入れ固定します。
- 4 レールサポート③をコンテナ取付レール②に取付けます。ネジ⑪で仮留めします。  
注：レールサポートを取付ける前に、コンテナ取付レールの穴がすべて揃っていることを確認してください。
- 5 フレームサポート⑥を支柱①にネジ⑮で取付け、フレームサポート⑥の両端をボトムトレイ⑤にネジ⑫とナット⑭で取付け仮留めします。反対側も同様に取付けます。
- 6 トップトレイ④を支柱①にネジ⑫とナット⑭で取付け仮留めします。
- 7 全体の水平垂直を確認、ゆがみがあれば修正し、仮留めしているネジ、ナットを本締めしていきます。
- 8 ハンドル⑨をハンドルブラケット⑩に固定し、支柱①にネジ⑫で取付けます。
- 9 コンテナ⑯⑰の背面部をコンテナ取付レール②に引っかけます。

