


HG-DC990X1 / HG-DC990K/HG-DC991 エアフィルタの緩みについて

重要

出荷時の振動等で、エアフィルタが稀に緩んでしまう場合があります。使用前にご確認いただき、万が一緩んでいる場合は、下記要領で締め付けをお願いします。




このネジが緩んでいないか確認してください。フィルタを持って揺らすと、グラグラする場合は緩んでいます。



後ろのフィルタケースを固定しながら、フィルタカバーを押しながら反時計回りに回してカバーを外します。



黄色いエレメントを引き出します。



フィルタケースを持って時計回りに回すと締め付けられます。



又は17mmのスパナを使っても締め付けられます。



エレメントを戻し、フィルタカバーを押しながら時計回りに回します。

HG-DC990X1 / HG-DC990K 出力 50% にする場合

HG-DC990X1 と HG-DC990K では、静音（出力 50%）にする場合、圧力を **0.85MPa** 以下に設定してください。

ご不明な点がございましたら
下記までお問い合わせください。

ハイガー産業株式会社

ホームページお問い合わせフォーム:<http://www.haigeshop.net/contact>

ハイガーハイガー産業お問い合わせ [検索](#)

TEL. 0276-55-2275 FAX. 0276-55-2276 ※平日12:00~13:00はお電話は繋がりません。

◎営業時間:9:30~17:00(第1・3・5土曜日は12:00まで) ◎定休日:日曜、祝日、第2・4土曜日



①このボタンを押し、Setting Pressureの数値が、0.85MPa以下になるように設定します。

②Fast Silenceボタンを押し、Running Speed表示を50%にします。